






NOTE: This boat accessory is only to be used at sea. **OBS:** Detta båttillbehör är endast för bruk till sjöss.



The anchor holder is mounted in the hull with suitable bolts. /
Ankarhållaren monteras i skrovet med lämpliga bultar.



P1116: Additional accessories. Double Anchor Roller. /
Extra tillbehör. Ankarvippa.

